

Arduino Nano		
D13		D12
+3V3		~D11
AREF		~D10
A0-D14		~D 9
A1-D15		D 8
A2-D16		D 7
A3-D17		~D 6
A4-D18		~D 5
A5-D19		D 4
A6		~D 3
A7		D 2
+5V		GND
RESET		RESET
GND		D 0-RX
VIN	D 1-TX	
Arduino		

Arduino Nano		
D13		D12
+3V3		~D11
AREF		~D10
A0-D14		~D 9
A1-D15		D 8
A2-D16		D 7
A3-D17		~D 6
A4-D18		~D 5
A5-D19		D 4
A6		~D 3
A7		D 2
+5V		GND
RESET		RESET
GND		D 0-RX
VIN	D 1-TX	
Arduino		

Arduino Nano		
D13		D12
+3V3		~D11
AREF		~D10
A0-D14		~D 9
A1-D15		D 8
A2-D16		D 7
A3-D17		~D 6
A4-D18		~D 5
A5-D19		D 4
A6		~D 3
A7		D 2
+5V		GND
RESET		RESET
GND		D 0-RX
VIN	D 1-TX	
Arduino		

Arduino Nano		
D13		D12
+3V3		~D11
AREF		~D10
A0-D14		~D 9
A1-D15		D 8
A2-D16		D 7
A3-D17		~D 6
A4-D18		~D 5
A5-D19		D 4
A6		~D 3
A7		D 2
+5V		GND
RESET		RESET
GND		D 0-RX
VIN	D 1-TX	
Arduino		

Arduino Nano		
D13		D12
+3V3		~D11
AREF		~D10
A0-D14		~D 9
A1-D15		D 8
A2-D16		D 7
A3-D17		~D 6
A4-D18		~D 5
A5-D19		D 4
A6		~D 3
A7		D 2
+5V		GND
RESET		RESET
GND		D 0-RX
VIN		D 1-TX
Arduino		

Arduino Nano		
D13		D12
+3V3		~D11
AREF		~D10
A0-D14		~D 9
A1-D15		D 8
A2-D16		D 7
A3-D17		~D 6
A4-D18		~D 5
A5-D19		D 4
A6		~D 3
A7		D 2
+5V		GND
RESET		RESET
GND		D 0-RX
VIN	D 1-TX	
Arduino		