

Arduino Nano		
D13		D12
+3V3		~D11
AREF		~D10
A0-D14		~D09
A1-D15		D08
A2-D16		D07
A3-D17		~D06
A4-D18		~D05
A5-D19		D04
A6		~D03
A7		D02
+5V		GND
RESET		RESET
GND		D00-RX
VIN	D01-TX	
Arduino		

Arduino Nano		
D13		D12
+3V3		~D11
AREF		~D10
A0-D14		~D09
A1-D15		D08
A2-D16		D07
A3-D17		~D06
A4-D18		~D05
A5-D19		D04
A6		~D03
A7		D02
+5V		GND
RESET		RESET
GND		D00-RX
VIN		D01-TX
Arduino		

Arduino Nano		
D13		D12
+3V3		~D11
AREF		~D10
A0-D14		~D09
A1-D15		D08
A2-D16		D07
A3-D17		~D06
A4-D18		~D05
A5-D19		D04
A6		~D03
A7		D02
+5V		GND
RESET		RESET
GND		D00-RX
VIN		D01-TX
Arduino		

Arduino Nano		
D13		D12
+3V3		~D11
AREF		~D10
A0-D14		~D09
A1-D15		D08
A2-D16		D07
A3-D17		~D06
A4-D18		~D05
A5-D19		D04
A6		~D03
A7		D02
+5V		GND
RESET		RESET
GND		D00-RX
VIN	D01-TX	
Arduino		

Arduino Nano		
D13		D12
+3V3		~D11
AREF		~D10
A0-D14		~D09
A1-D15		D08
A2-D16		D07
A3-D17		~D06
A4-D18		~D05
A5-D19		D04
A6		~D03
A7		D02
+5V		GND
RESET		RESET
GND		D00-RX
VIN		D01-TX
Arduino		

Arduino Nano		
D13		D12
+3V3		~D11
AREF		~D10
A0-D14		~D09
A1-D15		D08
A2-D16		D07
A3-D17		~D06
A4-D18		~D05
A5-D19		D04
A6		~D03
A7		D02
+5V		GND
RESET		RESET
GND		D00-RX
VIN		D01-TX
Arduino		